

オイルエキストラクター 1.6L

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に使用してください。
- 安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、予めご了承ください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。
- 安全に関わる重要な注意事項を、「▲危険」「▲警告」・「▲注意」として表現しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産の損害を、未然に防止するため、必ず守ってください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 危険・警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の保証、並びに責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 取扱説明書内で使用されている、次の表現の意味です。
 - ・「オイル」：エンジンオイル、油圧作動油、廃油を含めた言葉として用いています。
 - ・「ホース」：Φ8mmホース（アダプターチューブ付き）、Φ10mmホースを含めた言葉として用いています。

製品の安全上のご注意

- ▲危険** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死にまたは重傷を負う危険な状態が、切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 - 排気ガスには一酸化炭素が含まれているので、原動機を使用するときは、必ず作動を停止してください。室内、車内、倉庫内、トンネルなど、通気の悪い場所では、一酸化炭素が溜まり、一酸化炭素を吸い込むと、ガス中毒の原因となり死に至る恐れがあります。

- ▲警告** この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死にまたは重傷を負う危険な状態が、生じることが想定される内容を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してください。使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- 安全に使用するため、危険、警告事項をよく理解し、厳守してください。危険、警告事項を無視して使用すると、死亡、重傷、傷害など重大な事故の原因となります。
- 修理技術者以外の人は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。異常作動、本体故障、損傷、破損の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときには、絶対に使用しないでください。注意力散漫、判断力の低下など、正しい使用ができない可能性があります。事故の原因となります。
- 子供や妊婦の方は、絶対に本製品を使用しないでください。正しい使用ができない可能性があり、思わぬ事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸し出すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方により、本体故障、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備に資格を有する方、および本製品の使用方法に関する十分な知識をお持ちで、経験豊富な方を対象に作られています。作業工程に関しては、整備書などをよく確認し、理解してください。作業工程が不明な場合は、作業しないでください。
- 本製品は、エンジンオイルや油圧作動油を、吸い上げ抜き取るポンプです。本来の用途以外で使用すると、本体故障、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 本製品は、医療用、研究・実験用ではありません。人や動物に使用しないでください。
- 本製品は、調理用ではありません。飲食物に使用しないでください。
- 本製品で抜き取ることができるオイルは、エンジンオイルと油圧作動油です。ガソリン、軽油、灯油、シンナーなど燃料、可燃性揮発性の高い液体には、使用しないでください。
- 可燃性のガス、腐食性のガス、排気ガス、煙など、気体への使用は止めてください。発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。

- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 落下や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損が見られないか点検してください。各部に異常、不具合、損傷が見られる場合は使用を中止し、お問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- 作業中、各部に異常、不具合、損傷、破損が見られる場合は、ただちに使用を中止し、お問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。そのままでの状態で使用すると、ケガをする恐れや事故の原因となるので、止めてください。

- 電気が流れている箇所に濡れた手で触れる、または身体をアースさせる物に接触させないでください。感電する恐れがあります。
- 本製品を安全に使用するため、安全手袋、保護メガネ、防護マスク、安全帽、耳栓またはイヤーマフ、安全靴、作業ツギや長袖、長スボンを着用してください。
- 長髪を束ねない、ネックレスなどの装身具の着用、サイズの極端に大きい服装やふだぬ衣類の着用は止めてください。周囲に引っ掛かる、巻き込まれるなど、ケガをする恐れや事故の原因となります。

- 次の場所で、使用しないでください。発火、火災、爆発、本体故障、損傷、破損、健康被害、ケガをする恐れなど、重大な事故の原因となります。
 - ・ガソリン、軽油、灯油、シンナーなど燃料、可燃性・揮発性の高い液体がある場所
 - ・可燃性ガス、腐食性ガスが発生している場所
 - ・ガスボンベ・缶、スプレー缶の側
 - ・使用上障害となり、整理整頓されていない場所
 - ・通気が悪く、換気のできない場所
 - ・暴風雨、降雹、強風、雷など、悪天候時
 - ・水中や水の周りにある恐れのある場所、多湿など湿気のある場所

- 直射日光下、電線類や温度上昇する機器の側で、使用しないでください。周辺温度上昇による体調不良や、直射日光を長時間浴びることによる健康被害が懸念されます。
- タンク容量は、1.6Lを超えないようにしてください。タンクからオイルがあふれ、床にこぼれたオイルで転倒しケガをする恐れや、周辺機器、重要部品などにオイルが付着し、故障させる可能性や、損傷、破損の原因となります。

- エンジンを暖気すると、エンジンオイルの温度が高くなります。特に、走行直後のエンジンオイルは高温で、ヤケドをする恐れがあるので、避通になるまでには触れないでください。
- エンジンや油圧機構が、完全に停止している状態で、本製品を使用してください。作動中の作業は、重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。

- オイルが、ブレーキパッドやブレーキディスクなどの重要部品に付着すると、重大な事故の原因となります。重要部品にオイルが付着しないよう十分注意し、オイルが付着した場合は、すぐに拭き取り完全に油分を除去してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢で使用しないでください。ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 作業時には、滑りやすい手袋は着用しないでください。本体が落下し、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 手に、油やグリスが付着した状態で、使用しないでください。手が滑り、ケガをする恐れや事故の原因となります。

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く可能性があります。作業手帳や周辺の状況を、よく確認してください。
- 作業終了後は、すみやかにホースを抜いてください。ホースが差し込まれた状態で作動させると、エンジンや油圧機構が故障する恐れがあります。事故の原因となります。

- 点検、メンテナンス、保管するときは、タンク内のオイルを処理してください。床にこぼれたオイルで転倒しケガをする恐れや、周辺機器や重要部品などにオイルが付着し、故障させる可能性や、損傷、破損の原因となります。

- ▲注意** この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う危険な状態が想定される状態、および製品の故障、物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

- ポンプアダプターを、タンクに確実に取り付けてください。不十分な取り付けは、負圧を生じさせることができなく、オイルを抜き取ることができません。
- ポンプ、ポンプアダプター、ホース、タンクを加工しないでください。作動不良、本体故障、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 使用前にポンプ、ポンプアダプター、ホース、タンクに損傷、破損がある場合は、使用を中止してください。ポンプ、ポンプアダプター、ホース、タンクの作動不良や、損傷、破損の原因となります。

- ホースを無理に曲げる、束ねる、物を載せた状態で使用しないでください。オイルを抜き取ることができません。
- 持ち運びときは、必ずタンクを持ってください。ポンプ、ホースを持ち上げると、外れて落下する恐れがあります。オイルが入った状態で落下すると、周囲を汚す他に、重要部品などにもオイルが付着する恐れがあります。

- ホースを、振り回し、引っ張る、折り曲げると、乱暴に扱わないでください。ホースや周辺機器の損傷、破損の原因となります。
- 使用中、ホースが周囲に引っ掛かる、開閉部や可動部に挟まる、回転部に巻き込まれないよう、取り回しに注意してください。ケガをする恐れや事故の原因となります。

- エンジンオイルを抜き取るときは、オイルレベルゲージの挿入パイプに、ホースを差し込んで抜き取ります。挿入パイプが径Φ8mm以下で、ホースより長い場合には使用できません。
- 低温なエンジンオイルは、抜き取りにくい場合がありますので、エンジンを暖気させ、エンジンオイルを温めてください。

- 本製品は、低粘度オイルやマルチグレードオイルなどにも使用できます。高粘度オイルは、抜き取ることができない場合があります。ポンプの故障や、損傷、破損の原因となります。
- 各機械の状態や状況などによっては、本製品を使用することができない場合があります。
- オイルレベルゲージがない車種など、構造上エンジンオイルが抜き取れない車種には、使用できません。

- 各機械のオイル給油口には、ホースを確実に差し込んでください。不十分なホースの差し込みは、ホースが抜け、オイルの飛散や、こぼれる恐れがあります。
- オイルタンクの構造（二重構造、オイルセンサーなどに当たるなど）によっては、ホースが奥まで入らず、オイルを抜き取ることができない場合があります。

- 本製品は、置くからで傾斜のない床面に設置してください。不安定、傾斜のある床面は、倒れてオイルがこぼれる恐れがあります。
- 使用中、タンクを傾ける、揺らすなどしないでください。オイルがこぼれる恐れがあります。
- オイルの処理は、お住まいの自治体のゴミ処理場などに従ってください。
- 保管するときは、タンク内のオイルを処理してください。タンク内にオイルを入れた状態で保管すると、倒すなどした場合、こぼれる恐れがあります。

- 本製品は、オイルや、他の液体を保管する容器ではありません。タンク内にオイルや他の液体を入れた状態で、保管しないでください。オイルが漏れ出す場合があります。お問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリが大量に舞っている場所に保管すると、本体故障の原因となります。常湿で清潔な場所に保管してください。

- 車庫内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所や付近に、保管しないでください。振動による、本体故障の原因となります。

製品詳細

各部名称・説明

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品では、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。



各部説明

No.	名称	説明
①	ポンプ	ハンドルを上下することで、負圧を発生させ、オイルを吸い上げ抜き取ることができる
②	ポンプアダプター	ポンプとホースを取り付けるアダプタータンクに差し込んで使用
③	ホース	Φ8mmホースとΦ10mmホースが付属Φ8mmホースには、アダプターチューブ付き
④	タンク	抜き取ったオイルを受ける容器容量は1.6L
⑤	漏斗	オイルを廃油缶に注入する際や、給油口よりオイルを給油する際に使用

商品仕様

- ・商品コード：2009000004696
- ・商品型番：AP090469
- ・本体サイズ：Φ130×H385mm（ポンプ装着時）
- ・重量：4.00g（ポンプ装着時）
- ・タンク容量：1.6L
- ・Φ8mmホース長さ：1.000mm（アダプターチューブ含まず）
- ・Φ10mmホース長さ：1.300mm
- ・付属品：タンク×1、ポンプ×1、ポンプアダプター×1、漏斗×1Φ8mmホース（アダプターチューブ付き）×1、Φ10mmホース×1

使用方法

組み立て方



- ① ポンプアダプターにポンプを回して取り付けます。
- ② タンクにしっかりと、ポンプアダプターを差し込みます。
- ③ ポンプアダプターにホースを差し込みます。Φ8mmホースは、アダプターチューブ側を差し込みます。




使い方（エンジンオイルを抜き出す一例）

- ① エンジンを約5分程度、暖気させます。
- ② オイルレベルゲージを抜き取り、または取り外します。
- ③ オイルレベルゲージの挿入パイプ、または給油口にホースを差し込みます。
- ④ ポンプを、約10回ポンピングします。
- ⑤ オイルの抜き取り途中に、負圧が弱くなる場合がありますので、再度ポンピングを行い、作業を続けます。
- ⑥ オイルを抜いた後は、ホースを取り除き、オイルレベルゲージを元に戻します。
- ⑦ ポンプアダプターを取り外し、タンク内のオイルを処理します。
- ⑧ 続けてオイル交換作業を行う場合は、車種の整備書を確認し作業指示に従ってください。

▲警告

- ヤケドに注意！
- ガソリン、軽油、灯油、シンナーなどに使用しない！



点検・保管

点検

- 故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検作業を、使用前や定期的に必ず実施してください。
- 損傷、破損などの異常が見られる場合は、本製品の使用を中止し、お問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- （1）ポンプの割れ、欠損などの点検
- （2）ポンプアダプターのヒビ、割れ、劣化などの点検
- （3）タンクの凹み、割れなどの点検
- （4）ホースのキズ、破れ、割れ、劣化などの点検

保管

- 移動がなく、常湿で清潔な場所に保管してください。高温・多湿・結露する場所、ホコリが多い場所には、保管しないでください。
- 子供の手の届かない、施錠できる場所に保管してください。
- 燃料、シンナー、ベンジンなどの石油製品を、付着させないでください。プラスチック部や内部パッキンなどが、損傷します。
- タンク内にオイルを入れた状態で、保管しないでください。
- タンクより、ポンプアダプターを取り外し、ポンプ、ホースを外します。
- 使用者以外、保管場所に近づけないでください。

所有者・使用者責任

- 所有者および使用者は、当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。
- 資格を持ち、製品の構造および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行ってください。
- 危険、警告事項は、特によく理解してください。
- 所有者および使用者は、今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように、努めてください。
- 説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

故障について

- 故障と思われる場合には、自ら修理せず、お問い合わせの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- 修理技術者以外の人には、絶対に分解、または修理を行わないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提供いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のために利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

- 商品についてのお問い合わせは、カスタマーサービスまで

048-501-7873

【受付時間】：月曜日～土曜日 10:00～19:00

（日曜、祝日、当社指定の休日を除く）

【ホームページ】：http://www.astro-p.co.jp

販売元

- 会社名：株式会社ワールドツール
- 住所：〒369-1106 埼玉県深谷市白雲台2909-50
- 【TEL】：048-501-7871
- 【FAX】：048-501-7872

※住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店までご連絡ください。

（2015年4月現在）